

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

TABLE DES MATIERES
1. COEFFICIENTS GÉNÉRAUX
2. NORMES DE SECOURS
3. CONNAÎTRE SB325\_X M
4. PRÉSENTATION

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

NORMES DE SECOURS
5. REMARQUE
6. CONNAÎTRE SB325\_X M
6.1 USAGE PRÉVU
6.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES
12.1 MISE À ZÉRO DU RÉSET TOTAL (TOTAL ZÉROTOTAL)
12.2 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (FLOW RATE MODE)

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

15.1.2 MISE À ZÉRO DU RÉSET TOTAL (TOTAL ZÉROTOTAL)
15.2 DISTRIBUTION AVEC VISUALISATION INSTANTANÉE DU DÉBIT (FLOW RATE MODE)

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

16.1 ÉTALONNAGE POURQUOI DOIT-ON CALIBRER?
16.2 DÉFINITIONS
16.3 LÉGENDE
16.4.1 VISUALISATION "K FACTOR" ACTUEL ET RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"

FRANÇAIS (Traduit de l'italien)

17.1 CONFIGURATION DES COMPTEURS
18. ENTRETIEN
19.1 PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT DYSFONCTIONNEMENTS MÉCANIQUES
19.2 DYSFONCTIONNEMENTS ÉLECTRONIQUES



Pour choisir une des configurations proposées...
1. Choisir que le Volcompteur Numerique A Turbine SB325\_X M se mette en stand-by...
2. Appuyer simultanément sur les touches de reset et les montres...
3. Sélectionner la configuration désirée...



18 ENTRETIEN
Volcompteur Numerique A Turbine SB325\_X M est doté de 2 piles alcalines...
1. Nettoyer la bobine de mesure...
2. Nettoyer le boîtier...
3. Remplacer les piles...

Manuel d'installation, utilisation et calibrage
Handbuch zur bedienung, wartung und kalibrierung
BULLETIN MOZZO FR DE

1 CODICE SIMILARE DELLA DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

La società produttrice PIUSI S.p.A. Via Pinocchio 16/A, 21 Bagnovigo - 46029 Suzzara - Mantova - Italy...
1. Codice simile della dichiarazione UE di conformità...
2. Normes générales

6.1 USAGE PRÉVU

SOLUTIONS CAUVÉRIE - DEF. - AUS. 32, SECONDO 7000 EAU - Usages diversifiés...
1. Normes générales

12.1 MISE À ZÉRO DU RÉSET TOTAL (TOTAL ZÉROTOTAL)

1. Le bouton d'écran 3 - le bouton le lever ouvrir...
2. Procéder à la distribution de la...
3. Si le débit mesuré de la distribution...

15.2 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (FLOW RATE MODE)

1. Le bouton d'écran 2 - le bouton le lever ouvrir...
2. Procéder à la distribution de la...
3. Si le débit mesuré de la distribution...

16.1 ÉTALONNAGE POURQUOI DOIT-ON CALIBRER?

Quand on doit travailler dans des conditions propres ou conditions propres au travail, il est nécessaire de calibrer le compteur...
1. Définitions

17.1 CONFIGURATION DES COMPTEURS

1. Choisir que le Volcompteur Numerique A Turbine SB325\_X M se mette en stand-by...
2. Appuyer simultanément sur les touches de reset et les montres...
3. Sélectionner la configuration désirée...

2 CONSIGES GÉNÉRALES

Pour préserver la sécurité des opérateurs, éviter des endommagements ou système de distribution...
1. Normes générales

6.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table with 2 columns: Caractéristique and Valeur. Includes flow rate, pressure, and temperature specifications.

14 PRÉSENTATION

Lecteur « LCD » du Volcompteur Numerique A Turbine est doté de 2 piles alcalines...
1. Présentation

15.1 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (FLOW RATE MODE)

1. Le bouton d'écran 2 - le bouton le lever ouvrir...
2. Procéder à la distribution de la...
3. Si le débit mesuré de la distribution...

16.2 DÉFINITIONS

Facteur d'étalement: le rapport entre le volume réel et le volume mesuré...
1. Définitions

18 ENTRETIEN

Volcompteur Numerique A Turbine SB325\_X M est doté de 2 piles alcalines...
1. Nettoyer la bobine de mesure...
2. Nettoyer le boîtier...
3. Remplacer les piles...

3 NORMES DE SECOURS

1. Normes générales

6.3 INSTALLATION

Les produits automatisés sont fournis prêts à l'emploi...
1. Installation

14.1 TOUCHES UTILISATEUR

Volcompteur Numerique A Turbine SB325\_X M est équipé de deux touches utilisateur...
1. Touches utilisateur

16.3 LÉGENDE

Table with 2 columns: Symbole and Description. Explains symbols for pressure, temperature, and flow rate.

16.4.2 RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"

Il est possible de remettre à zéro la bobine de la distribution...
1. Rétablissement du Factory K Factor

19.1 PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT DYSFONCTIONNEMENTS MÉCANIQUES

Les causes possibles de dysfonctionnement sont à imputer principalement à trois facteurs...
1. Problèmes mécaniques

4 CONSIGES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Normes générales

10.1 CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dans un page-ci vous pouvez voir le réglage du partiel à zéro...
1. Caractéristiques mécaniques

15.1 DISTRIBUTION EN MODALITÉ NORMALE (NORMAL MODE)

Après la pression de la touche RESET, pendant la phase de mise à zéro...
1. Distribution normale

16.4.3 MODIFICATION DIRECTE DU FACTEUR K

Cette procédure est particulièrement utile pour corriger une erreur...
1. Modification du facteur K

19.2 DYSFONCTIONNEMENTS ÉLECTRONIQUES

Les causes possibles de dysfonctionnement sont à imputer principalement à trois facteurs...
1. Dysfonctionnements électroniques

11 MISFILLING (option)

1. Misfilling (option)

10.2 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

Le lecteur peut choisir entre deux modes d'alimentation différents...
1. Caractéristiques électroniques

15.1.1 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (NORMAL MODE)

Après la pression de la touche RESET, pendant la phase de mise à zéro...
1. Mise à zéro du partiel

16.4.4 VISUALISATION "K FACTOR" ACTUEL ET RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"

Il est possible de remettre à zéro la bobine de la distribution...
1. Visualisation et rétablissement du Factory K Factor

20 DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: 12V DC...
Piles: 2x AA alcalines...
Précision: 0,1%...
1. Données techniques

21 DEMOLITION ET ELIMINATION

En cas de démolition, les parties doivent être confiées à des entreprises spécialisées...
1. Démolition et élimination


12.1 MISE À ZÉRO DU RÉSET TOTAL (TOTAL ZÉROTOTAL)




12.2 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (FLOW RATE MODE)



15.1.1 MISE À ZÉRO DU PARTIEL (NORMAL MODE)




16.4.1 VISUALISATION "K FACTOR" ACTUEL ET RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"



16.4.2 RETABLISSEMENT DU "FACTORY K FACTOR"



20 DONNÉES TECHNIQUES



21 DEMOLITION ET ELIMINATION

